National

取扱説明書

電子ジャー炊飯器 家庭用

™ SR-YC05



お使いになる前に・

安全上のご注意

2

使用上のお願い

4

各部の名前/付属品

5

使いかた・

ごはんを炊く準備

6

●現在時刻が合っていないとき

8

ごはんを炊く

予約する

9

保温する

10

いろいろなごはんを炊く

●牛ごぼうごはん ●いもがゆ

11

「クッキング」の使いかた

●鮭の重ね蒸し

12

かんたんケーキの作りかた ●バナナケーキ ● 同乳と抹茶のケーキ

14

長くご愛用いただくために・

お手入れ

15

故障かな?

16

こんな表示が出たら

17

こんなときは


18

保証とアフターサービス

20

仕様 22





- このたびは、ナショナル製品をお買い上 げいただき、まことにありがとうござい ます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3 ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

RZ19-B781 S1107K1108

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明し ています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される1内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく 「強制」内容です。

火災、やけど、 発火、感雷など を防ぐために…

通気口やすき間に 異物を入れない



●特に、ピンや 針金などの 金属物

蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



●特にお子様には



フックボタン



●器具用プラグ(磁石式)の先端

にピンなど金属片やごみを

器具用プラグは正しく扱う

付着させない。

電源コードやコンセントは 正しく扱う



- ●電源コードや電源プラグ を傷つけない。
- ●電源コードが傷んだりコ ンセントの差し込みが緩 いときは、使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しをしない。
- ●定格を超える使い方や交 流100V以外での使用は しない。



- ●電源プラグは、根元まで 確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなど は、定期的に取る。 (ほこりなどがたまると湿気) (などで、絶縁不良の原因

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために…



1 注意

こんな場所で使わない!



- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)

使用中や使用直後は 高温部に触れない。



●本体内部は高温です

特にふたの 内側や内釜



電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差し た電源プラグに蒸 気をあてない。 ′ショートや発火の \

スライド式テ ーブルでは



電源プラグに 蒸気があたら ない位置で 炊飯器をお使 いください。








●本体を水洗い したり、水に つけたり、水 をかけたりし ない。





●持ち運ぶとき は、フックボタ ンに触れない。 /ふたが開き、 やけどの原因



●専用の内釜以 外は絶対に使 用しない。 / 過熱による やけどやけが の原因



●ご使用後のお 手入れは本体 内部が冷えて から行う。

電源コードは正しく扱う



●付属のコードセット (器 具用・電源プラグ)以外 は使用しない。また転用 もしない。



●電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持つ。 (けがや発火の原因)

使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く



●誤ってボタンに触れると スイッチが入り、本体内 部が高温になります。 (やけどの原因)



●乳幼児が器具用プラグを誤ってなめないよう に注意する。

事故を避けるために 次のことを守る



●子供など取り 扱いに不慣れ な方だけで使 わせたり、乳 幼児の手の届 く所で使わな









●絶対に改造や 分解、修理を しない。

半球状

に突起

した面

使用上のお願い

本体について

■使用中は、ふたの上にふきんを かけたり、熱いものを置かない。


蒸気がこもり、ふたが変形したり、 変色・ひび割れの原因



■内釜を取り出したり、プラグを抜く ときは、「保温/切」ボタンを押して 保温を切る。

■ごはんつぶなど異物や汚れがついた まま使わない。

炊飯や調理がうまくできない場合が あります。



■直射日光が当たる所で使わない。 変色のおそれ

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内釜を傷めない。 (フッ素樹脂被膜がはがれる原因)

〈準備のとき〉

- ●内釜で洗米しない。
- ●泡立て器などで洗米しない。

〈炊きあがったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- ●スプーンや食器類を入れない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●スポンジで洗う。

みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



お知らせ

次の場合は性能や人体への影響など 問題はありません。

- ●外面の塗装被膜 (黒色部) のはがれ
- ●内面のフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



●品番: ARE50-B78

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/


■ 各部の名前/付属品



お知らせ

- ●「炊飯/再加熱|「保温/切|ボタン上の凸部 (● ●)は、目の不自由な方に配慮したもの です。
- ●基準点を分かりやすくするために、ブザー音を 変えています。






お願い


- ●内釜と熱板の間に保護用の防錆紙がセットされています。 お使いになる前に取り除いてください。
- ●初めてお使いになるときは、内等・内ふた・しゃもじ・蒸しバスケットを洗ってからご使用くだ さい。(P.15)

ごはんを炊く準備

お米をはかる




付属の計量カップできちんとはかる。



約180ml (1カップ/合)

● 1回で炊けるお米の量 ➡ P.22

別容器でお米をとぐ (内釜で洗米しない)




①最初はたっぷりの 水で大きくかき混ぜ、 すぐに水を捨てる。 /お米がぬか分を) (吸いやすいため)



- ②お米とお米を軽くすり合わせるように、 「とぐ→洗い流す」を繰り返す。
- ③水が澄んでくるまで手早くすすぎ、終了。
- ●洗米のあとはざる上げ放置しない。 (お米が割れ、ごはんがべたつく原因に)
- ●お米をあらかじめ浸しておく必要はありません。
- ●無洗米について
 - ・お米と水がなじむように、軽く底からかき混ぜる。
 - ・おこげやにおいが気になるときは軽く水洗いし、 でんぷんを洗い流す。


水加減をする



平らな台の上で、炊きたいコースの目 盛りに合わせて水を入れる。

- ●お米は、平らにならしておく。
- ●水量は、お米のカップ数に合わせる。
- ●無洗米、麦混ぜ米は、白米目盛りより少し多め に合わせる。
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなどお好み に合わせて水加減する。
- ●水を入れすぎると、ふきこぼれることがありま

器具用プラグを差す



お願い


●器具用プラグは磁石式です。 差す前に本体とプラグの接続面に クリップやピンなどの金属が付着していない ことを必ず確認してから差してください。



現在時刻が合っていないとき

(1) 「時」または「分」を1秒以上長押しする。





時刻表示が点滅します

- - 1時間ずつ進む

(2) 時刻を合わせる。

- 1 分ずつ進む (押し続けると早送り)



点滅が止まれば完了です


お知らせ

●炊飯や保温および予約中の時刻合 わせはできません。

●時刻は24時間表示です


- ●リチウム電池が消耗してくると、 電源プラグを抜いたとき、現在時 刻や予約など記憶していた内容が 消えます。(P.16)
- ●電池は本体内部に固定されていま す。交換される場合はお買い上げ の販売店または修理ご相談窓口 (P.21) へご依頼ください。

内釜をセットする



- ①内釜の周囲の水分などをふき取る。 (水滴の破裂音や表示部が一時的に曇る原因)
- ②内釜を矢印のように2~3回動かしセットする。 (内釜を熱板に密着させるため)

電源プラグを差す



- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
- ●家庭用 100V のコンセントを使用してくだ さい。

自動車用のインバータや発電機などを使用 すると「HO5」を表示し炊飯できない場合 があります。(P.17)

ごはんを炊く

■コースは、常に「白米/無洗米」になっていま す。コースを変更しないときは手順2へ




を押して、使うコースを 点滅させる

●押すごとに下の順に 変わります

白米/無洗米→早炊き→ おかゆ→「▼」クッキング →白米/無洗米・・・





- ●操作をやり直すとき
- ●炊飯を中止するとき



を押す 炊飯開始





炊きあがる10分前から 残時間を表示

■30分以上お米を浸して から炊くとき(白米/無洗米のみ)



●炊飯時間を約15分短縮できます

お願いとお知らせ

- ●浸水する場合は、夏場は30分以上、冬場は1時間以上を目安にしてください。 (お米の状態や水温によって異なる)
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水しないでください。(においの原因)
- ●「早炊き」するとごはんがかためになり、おこげができることがあります。 →あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

炊きたい ごはん	白米/無洗米	炊込み	早炊き 早く炊きたいとき	<i>\$1.</i>)\p	
炊飯時間の目安	約46~55分	約50~60分	約 29~42 分	約59~	~65分	
水位線		白米				
70 (122.10)				全	5分	
コース	白米/	無洗米	早炊き	おかゆ		
炊飯残時間表示	13分前から	13分前から	10分前から	5 分前	前から	

予約する

■現在時刻が合っているか確認する。(P.6)

を押す

予約



時

を押して、 炊きあがり時刻を合わせる

> 白米/無洗米 予約


分

10分単位で予約できます。 押し続けると早送りできます。

を押す 予約完了



「予約」ボタン点灯



■おかゆを予約するとき

予約を押す

_時を押して、

炊きあがり時刻を合わせる

を押して、 コース 「おかゆ」を点滅させる

を押す 予約完了

お知らせ

- ●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶されています。 (使い始めは、5:00にセットされています)
- ●予約炊飯したときは、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができたりする場合があ ります。おかゆのときは、少しのりっぽくなることがあります。
- ●炊込みごはんの予約炊飯はおすすめできません。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、においの原因に
- ●予約可能時間未満で「炊飯」ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります。

7 7	白米/無	珠洗米	早炊き	おかゆ
	白米/無洗米	炊込み	一一大人と	עוינוכם
予約可能時間	○(70分前から)	×	_	○(70分前から)

- 保温する

保温

炊きあがると自動的に保温になります。 (すぐにごはんをほぐしてください)

お願い

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温臭が発生しやすいので保温温度を60→74に変更してください。(P.19)
- ●保温臭が気になるときは、お手入れ(においが取れないとき P.15)をしたあと、保温温度を60→74に変更してください。(P.19)
- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源 プラグを抜いて、そのまま放置しないでくださ い。においや露が多く付着する原因になります。
- ●次のような保温はしないでください。
 - ・24時間を超える保温
 - ・しゃもじを入れたままの保温



●保温を切るとき●再度保温をするとき

●再加熱をするとき

お知らせ

- ●保温の経過時間を 1 時間単位で、0 ~23 時間まで表示します。
 - (〇時間は 1 時間経過していないときに表示)
- 24 時間を超えると現在時刻を表示します。

お知らせ

● 「× | 印は、おすすめできません。保温すると食味低下の原因になります。

白米/無洗米	炊込み	早炊き	おかゆ
0	×	0	×

●少量のごはんを保温するときは、ごはんを内釜の中央に寄せ、時々ほぐしたり、お茶わん 1 杯あたり 小さじ 1 杯の打ち水をすると乾燥がやわらぎます。

再加熱

保温中のごはんをあつあつにします。

ごはんをほぐす

を押す 🔳

申加熱中は保温ランプが点滅します。(約6分間)

子 ブザーが鳴ったら ではんをほぐす

お知らせ

- ●保温ランプ消灯中や、ごはんが冷めているときはできません。(ブザーが4回鳴る)
- 1 回がおすすめです。 繰り返すとごはんの味が低下します。

いろいろなごはんを炊く

牛ごぼう ごはん



しょうが (千切り) ……………] かけ

作りかた

- ①ごぼうはささがきにし、水にさらして アクぬきをする。
- ② Ø の調味料を混ぜ合わせ、牛肉にもみ込む。
- ③内釜にといだ白米と®を入れて、水加減(白米目盛り2)してかき混ぜる。
- 43に①2としょうがをのせる。(混ぜない)
- ⑤ 「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥炊きあがったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし器に盛る。

炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップあたり 75g までが適量です。(白米 1 カップ=約 150g)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないでください。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●**すぐに炊飯**してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

いもがゆ



材料(2人分)1人分:185 kcal

作りかた

- ①さつまいもは皮をむき、約 1 cmの角切りにし 水につけてさらす。
- ②内釜にといだ白米を入れて、水加減(全がゆ目盛り0.5)する。
- ③②にさつまいもをのせる。
- ④「コース」ボタンで「おかゆ」を点滅させる。
- ⑤「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥炊きあがったら塩を入れ、全体をかき混ぜる。
- ⑦器に盛りごまをふる。

おかゆのコツ

- ■具の量は、お米の量(重さ)以下が適量です。(白米1カップ=約150g)
- ●ごはんからのおかゆはできません。
- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがありますので、お好みにより炊き分けてください。 (5分がゆの方が水分の多いおかゆになります)
- ●玄米や発芽玄米は使用しないでください。また、牛乳類も使用しないでください。 うまく炊けません。
- ●味つけは炊きあがってからしてください。調味料が沈殿してうまく炊けません。

13

6

「クッキング」の使いかた

ごはん以外の料理を作るときに使用します。

内釜に調理物や 水を入れる

蒸し料理を するときの目安 (白米目盛り 0.5)



■蒸し料理をするとき ■ 蒸しバスケットに調理物を入れ、内釜の上にセットする



を押して、「▼」を 「クッキング」に合わせる





を押して、 調理時間を合わせる

●押すごとに 11分→ 12分→ 13分→ … 60分→ 1分 … と 変わります。押し続けると早送りできます。



を押す



調理が終わったら 帰 を押す

お願い

- ●調理前に内釜外面や熱板・釜底センサーの異物を取り除いてください。(P.4)
- ●調理時間は目安です。材料の大きさ、量、温度などの条件で出来ぐあいが変わりますので、様子 を見ながら加減してください。時間を追加するときは、「保温/切」ボタンを押したあと、 もう一度、上記手順2から操作してください。
- ●調理後、食品を取り出すときは熱くなっていますのでご注意ください。
- ●内釜は、使用後すぐに洗ってください。(においの原因)
- ●保温はしないでください。(においの原因)

■「クッキング」コースを使ったメニュー

メニュー	最大 調理容量	水量	調理時間	作りかた
カンタン雑炊	120 g (ごはん)	250ml (お湯)	10分	お湯とごはん、雑炊の素を入れる。 お好みで、出来上がってから、卵やねぎなど を入れる。卵を入れたときは、全体を軽く混 ぜ、ふたを閉めて、3分間蒸らす。
インスタント ラーメン	1袋	袋に記載の量(お湯)	10分	お湯を入れて5分後にラーメンを入れる。 途中で 1 回ふたを開けてほぐす。
レトルトの あたため	1袋	袋が浸かる量 (お湯)	10~15分	袋のまま入れて、必ずふたを閉める。 (袋が内釜からはみ出ないように入れる)

■蒸し料理のコツ

	火が通り	こくいもの	火が通りや	すいもの	
食 材	いも類 にんじん かぼちゃなど 3 cm角以下を 目安に切る	冷凍惣菜 (しゅうまい)ぎょうざなど)	ほうれん草 なす ブロッコリーなど 肉・魚介類 (鶏のささ身、えび・しかなど)	冷蔵惣菜 (チル)まい (しゅうざなど)	
クッキング	0	0	0	0	●調理時間は、出来ぐあいを見ながら 調整する。●アクをとるときは、蒸したあと水 につける。
(設定時間の) 目安	25分	沙以上	15~	20分	●色よく仕上げたいときは、蒸した あと冷水にとる。
炊飯と 同時調理 (白米 1カップ以下)			×	×	●「白米/無洗米」または「早炊き」コースを使用します。 ●水分や油分が出るものは、蒸しバスケットの底面にアルミホイルやクッキングシートを敷くと、におい移りを少なくすることができます。 (アルミホイルやクッキングシートは、 蒸しバスケットからはみ出すとうまく) 調理ができないことがあります

鮭の 重ね蒸し

材料(2人分)



1人分: 103 kcal

生鮭切り身 (4切れにそぎ切り) 約50g 鶏のささ身 (4切れにそぎ切り) 約50g
「ハム(4等分)」枚
Lきぬさや (斜めに2等分) ······4枚
「酒小さじ1/ ₂

作りかた

- ①鮭とささ身は®で下味をつけてお
- ②蒸しバスケットにアルミホイルを 敷いて、はみ出さないように形を 整える。
- ③②に①と图を彩りよく並べる。
- ④内釜に水を入れて(白米目盛り 0.5)。 その上に蒸しバスケットを入れる。
- ⑤ 「コース | ボタンで 「▼ | を 「クッ キング | に合わせ、「分 | ボタンで 20分にセットする。
- ⑥「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑦ブザーが鳴ったら、お皿に取り出 し、お好みでぽん酢をかける。

■ かんたんケーキの作りかた

バナナ



材料(4人分)1人分:197 kcal

バナナ 1 本 (約90g)
卵] 個
生クリーム(※)60m
ホットケーキミックス 100g
バター (またはサラダ油)適量

※牛クリームの代わりに、溶かしバター 25g と 牛乳大さじ 1 でもよい。

作りかた

- ①内釜に薄くバターまたはサラダ油を塗る。
- ②バナナは飾り用に薄い輪切り 7切れを取り、 残りをボウルに入れて、泡立て器などで粗く つぶす。(内釜は使わない)
- ③②に残りの材料を入れ、泡立て器で粉っぽさ がなくなるまでよく混ぜる。
- (4)③を内釜に入れ、飾り用バナナを飾る。
- ⑤ 「コース | ボタンで 「▼ | を 「クッキング | に 合わせ、「分」ボタンで40分にセットする。
- ⑥「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑦ブザーが鳴ったら、「保温/切」ボタンを押 したあと内釜を取り出し、約3分後にケーキ をお皿に移す。(ケーキが取り出しやすくなります)

お願い

- ●内釜は、大変熱くなっていますのでご注意ください。
- ●生地の量は、1回分(上記)以上は入れない。(なま焼けになったりして、うまくできません)
- ●材料を混ぜるときは、内釜を使わない。(内釜のフッ素樹脂被膜がはがれる原因)

豆乳と抹茶の



材料(4人分)1人分:192 kcal

豆乳 ·····50ml
抹茶 (粉末)小さじ ½
甘納豆 (※) 30g
卵] 個
ホットケーキミックス 100g
サラダ油 大さじ 1½
バター (またはサラダ油)適量

※金時豆、白花豆など大きいものは、小豆程度 に刻むと下に沈みにくくなります。

作りかた

- ①内釜に薄くバターまたはサラダ油を塗る。
- ②材料をボウルに入れ、泡立て器で粉っぽさが なくなるまでよく混ぜる。(内釜で混ぜない)
- ③②を内釜に入れる。
- ④「コース」ボタンで「▼」を「クッキング」に 合わせ、「分」 ボタンで 40分にセットする。
- ⑤「炊飯/再加熱」ボタンを押す。
- ⑥ブザーが鳴ったら、「保温/切」ボタンを押 したあと内釜を取り出し、約3分後にケーキ をお皿に移す。(ケーキが取り出しやすくなります)

お願い

- ●内釜は、大変熱くなっていますのでご注意ください。
- ●生地の量は、**1回分(上記)以上は入れない**。(なま焼けになったりして、うまくできません)
- ●材料を混ぜるときは、内釜を使わない。(内釜のフッ素樹脂被膜がはがれる原因)

お手入れ


■お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

■洗ったあとは、からぶきしてください。

炊込みごはんなど 調味料を使った ときは、すぐに!

ふた・パッキン・本体

固く絞ったふきんでふく。





除菌アルコール

釜底センサー・熱板

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、固く絞ったふきんでふく。

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまくごはんが炊けません。

においが取れないときや内ふたの汚れが落ちにくいとき

●炊飯直後の約30分間は 使えません。



お知らせ

- ●レモンを 1 個輪切りにして水と一緒に 内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは、完全に取れないこと があります。

内釜の約半分まで水を入れる

を押し、「▼」を 「クッキング」に合わせる

を押して「45」分に合わせる ●押すごとに 11分→12分→ ··· 60分→1分 ··· と 変わります。押し続けると早送りできます。

| 炊飯 | を押す | ■ お手入れ開始

約45分後ブザーが鳴ったら(保温)を押す



冷めてからお湯を捨てる

こんな表示が出たら

ここを確認!

→器具用プラグを差してください。 電源が切れる前の動作を続けますが、ごはんがうまく炊 けなかったり、保温温度が低下していることがあります。 (停雷時および通電を再開しても表示し続けます)

●96時間を超える保温をしていませんか? → 「保温/切|ボタンを押してください。

●器具用プラグが抜けていませんか?

●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●電源から入る雑音の影響を受けている可能性があります。 自動車用のインバータや発電機などを使用していません

→別の電源 (家庭用 100V) を使い、「保温/切」 ボタンを 押してください。

〔HO5が消えない〕(電子回路が故障しています)

→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

エラー表示

Ha

775

HOS

が**宣かな?** ●サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

予約したのに すぐ炊き 始める

予約につい

温

症状

予約した時刻に 炊きあがらない

炊飯時間が 長い

音がしている

蒸気口以外から 蒸気がもれる

ふきこぼれる

再加熱が できない

表示が 消えたとき ここを確認! ページ

●現在時刻は合っていますか? 6 →24時間表示です。再確認してください。 9

●予約できる時間以上の設定をしましたか? 予約できる時間未満で予約すると、すぐに炊飯が始まります。

- ●現在時刻は合っていますか? 6 →24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯/再加熱」ボタンを押しましたか? 9
- (最大30分程度、長くなります。) 7 ●水の量が多くないですか? 4
- ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?

●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。

- ●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。 ●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。 ●「パン| 音 →内釜の周囲についている水滴が膨張して破裂してい 7
- ●ふたパッキン部や内釜のふちにごはんがついたり、内釜が変形し
- 6.7 ●水が多くないですか? お米が少なくないですか? ●充分洗米していますか? (おねばが多くなるため) 6
- ●おかゆの調理中に器具用プラグが抜け、差し直して調理を続けた ときにふきこぼれることがあります。
- ●保温を切っていませんか? 保温中のごはんをあつあつにする 機能で、保温中以外はできません。 ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、できません。
- ●電源プラグを差すと8 : 30を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。

電源プラグを差せば、炊飯や保温はできますが、予 約炊飯をする場合は毎回現在時刻を合わせてくださ い。雷池は本体内部に固定されており、お客様で自 身では交換できません。

【表示しない】電子回路が故障しています。

- →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または 修理ご相談窓口(P.21)へご依頼ください。
- ■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

こんなときは

症状

やわらかい べたつく

かたい ぱさつく

露がつく におう 黄ばむ

ごはんが こげる

乾燥する

おかゆが のり状になる

うすい膜が できる

ごはんが内釜に こびりつく

原因

- ●洗米後にざる上げ放置していませんか?
- ●水が多くないですか? お米が少なくないですか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。 →水加減を少なめにしてください。
- ●アルカリイオン水 (pH9以上)を使っていませんか? → pH を下げてください。
- ●お湯で洗米をしていませんか?
- ●炊きあがったごはんをすぐほぐしましたか?
- ●新米を通常の水加減で炊飯していませんか?→水加減を少なめにする。
- ●30分以上浸水させたあと、「炊飯/再加熱」ボタンを1回だけ押すと ごはんがべたつくことがあります。
- →「炊飯/再加熱」ボタンを2度押ししてください。 30分以上お米を浸してから炊くとき(P.8)
- ●水が少なくないですか? お米が多くないですか?
- ●早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。
- ●海外のミネラルウォーターなど硬度の高い水を使っていませんか?
- ●充分浸水せずに「炊飯/再加熱」ボタンを2度押ししていませんか? (P.8)
- ●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?
- ●保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●24時間を超えて保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか?
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜を念入りに洗ってください。においが取れないときは、お手入れ (においが取れないとき P.15) をしてください。
- ●お米や水の種類によりごはんが黄色く見えることがあります。
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。
- ●無洗米はおこげができることがあります。 →炊飯前に軽く水洗いすると改善します。
- ●底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。
- 24時間を超えて保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●ふたのすき間から蒸気がもれていませんか?
- ●予約炊飯でお米を13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 浸水していませんか?
- ●おかゆを保温していませんか?
- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●充分洗米していますか?
- ●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんやねばりがあるごはんはつき やすいことがあります。

ごはんの 保温温度が低いとき (60 → 74 に変更する)

を押し、「早炊き」 を点滅させる



- ●操作音 を押す (ピッ) は しません
 - 予約を押す
 - を押す

50

- を押す
- を押して「74」を 表示させる

押すごとに [74 | [76 | [72 | [60 | ... の順に変わります

4秒後に完了

お願い

- 12時間を超える保温は しないでください。
- ●保温温度 [74] で においが気になるとき → [76] IE
- 変色・乾燥するとき
- → [72] C 変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は「60」に設定 しています。

ごはんのおこげが 気になるとき

を押し、「早炊き」 を点滅させる



- ●操作音 を押す (ピッ) は しません
 - 予約を押す
 - を押す
- を押して「02」を コース 表示させる
 - HI
- を押して 「Lo」を表示させる

押すごとに 「Lo」「HI」「Lo」・・・の順に 変わります

4 秒後に完了

終了音を消したいとき / 炊飯・再加熱などの \ 終了音を消す

を押し、「早炊き」 を点滅させる



を約10秒押す



ピッと音が鳴ると 設定完了

お知らせ

●各ボタンの受付音は、消せ ません。

●2·3·4は、それぞれ 16 秒以内に 完了してください。

- ●もとに戻すときは、もう一度同じ 操作をしてください。
- 16秒以上何も操作されないときは 現在時刻表示に戻ります。 (設定できていません)



こんなときは

保証とアフターサービスはくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 | へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター | へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電子ジャー炊飯器の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

16~19ページに従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談く

ださい。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

| 部品代| は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

	ご連絡いただきたい内容						
製	品	名	電子ジャー炊飯器				
品		番	SR-YC05				
お買	[い上	ガ日	年 月 日				
故『	章のま	犬況	できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、折り返し 電話させていただくときのため、ナンバー・デ ィスプレイを採用しています。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.ip/cs/japan

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 79- 60 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル **3** 0570-087-087 (全国共通番号)

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地区	× ・時間帯によって、集	中修理	里ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北 海 词				近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	2 (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都	否 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		1 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	73(2)	71-4 3 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	1 (0166)22-3011		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目	兵庫	神戸市須磨区弥栄台
	東北	地	oxdot		15-5 (359-6225)		3丁目13-4 雷 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田		仙台市宮城野区扇町				
1344	364 T (017)775-0326	1794	7-4-18 1 (022)387-1117	ris The	中 国	地	区
秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	3-1 2 (018)868-7008		25 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	#NST	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地	広阜	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音 1 丁目
	2 (019)645-6130		(0_ 1/00 1 0000	ТДЛ	14	瓜田	13-5
	首都图	图 地	! 区	出雲	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	ш	雷 (082)295-5011 山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂		T (0853)21-3133		2 (083)973-2720
	3-19 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2		高知市仲田町2-16
茨城	雷 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3	袖奈川	(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目	徳島	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	雷 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
	2 (029)864-8756	11.5357.11	3-16 3 (045)847-9720	心田	雷 (088)624-0253	乏饭	75 - 1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目				1 (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目		8-14 12 (025)286-0180		九州	地	区
	9-5 1 (043)208-6034		(020/200 0100	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		1.1		佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
Z III	中 部 金沢市横川3丁目20	地	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044 雷 (0952)26-9151	曲旧白	1 (0969)22-3125
11111	☎ (076)280-6608	変和	8-10	長崎	長崎市東町1919-1	此 况局	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大自	☎(099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14		25 (058)278-6720		T (097)556-3815	八四	☎(0997)53-5101
	2 (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 公 (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		T (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		421 (059)254-5520			地	
	7-5 1054)287-9000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207
		<u> </u>					

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕 様

電	源	交	交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力	炊 飯 時	280 W		白米(早炊き)	0.5~3カップ	
(約)	保温 時	280 W (12.9 Wh*1)		無洗米	0.5~3カップ	
+ + +	幅	25.0 cm	炊飯容量	炊込み	1~2 カップ	
大きさ (約)	奥 行	21.0cm	(カップ数)	全がゆ	0.5~1 カップ	
(ポリノ	高さ	17.0 cm (32.6 cm*2)		5分がゆ	0.5 カップ	
質	質 量(約) 1.9 kg		コード	の長さ	1.0 m	

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●(※1)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●(※2)は、ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

【家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示】

最大炊飯容量	0.54 L
区分名	Е
蒸発水量	30.1 g
年間消費電力量	44.5 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	1 O4 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	12.9 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.78 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.71 Wh

- 注記 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米/無洗米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度 などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 (区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を 算出するために用いる数値です。

長年ご使用の電子ジャー炊飯器の点検を! ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 故障や事故防止の ●コードに傷が付いたり、触れると通電したり ため、使用を中止 このような し、コンセントか しなかったりする。 ご使用 症状は ●本体が変形したり、異常に熱い。 ら電源プラグを抜 ありませんか 本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ハて、必ず販売店 に点検をご相談く |●熱板がひずんだり、内釜が変形している。 ださい。

便利 メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 月 日 品番 SR-YC05 販売店名 **窓** ()

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地

©Panasonic Corporation 2008

22

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼こなる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの 修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ボ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び 損傷
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様こご記入いただいた個人情報(保証書控は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理こ ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル電子ジャー炊飯器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

	番 SF		R-Y	R-YC05		
保証期間		お買い上げ日か	本体	1年間		
※ お買い上げ日			年	月	В	
** お客様	ご住	· 所				
				様		
	電	話()	_		
*	住所·店名					
販						
売						
店	 電	話()	_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット 〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話(0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線